



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.



lights4fun®

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. This product is intended for indoor use only.

OPERATION

1. Firmly twist the white bottom unit to access the ON/OFF/TIMER switch and the charging port.
2. Slide the switch to the ON position to illuminate your lights. To activate the timer function, slide the switch to the TIMER position and they will illuminate for 6 hours. After this time, they will automatically switch off, and then switch back on at the same time the following day.
3. To charge, connect the cable provided to the port underneath the product, and plug into a USB port. There is an indicator light underneath the unit. The white light indicates that the unit is charging, the green light indicates that it is fully charged, and the red light indicates low power.
4. Ensure the bottom unit is secured on to your lights before placing and using outdoors.

N.B. – a full charge will take approximately 1 hour and 30 minutes, and will provide approximately 100 hours of illumination time. We recommend fully charging the product upon receipt.

If your product is supplied with a remote control: When the product switch is set to ON, the remote control can be used to turn ON/OFF, or set the timer.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind fest verklebt und nicht austauschbar. Dieses Produkt ist für den Innengebrauch konzipiert.

ANLEITUNG

1. Drehe die weiße Basis am unteren Ende des Produkts, um auf den ON/OFF/TIMER Schalter und den Auflade-Port zugreifen zu können.
2. Schiebe den Schalter auf ON, um die LED einzuschalten. Um die Timer Funktion zu aktivieren, schiebe den Schalter auf die TIMER Position. Ab diesem Zeitpunkt wird die LED nun für 6 Stunden leuchten und sich anschließend automatisch ausschalten. Am darauffolgenden Tag wird sich die LED erneut um dieselbe Zeit einschalten.
3. Zur Aufladung des Produkts, schließe das im Lieferumfang enthaltene Kabel an den Port auf der Unterseite des Produkts an und verbinde dies mit einem USB Port. Auf der Unterseite des Produkts befindet sich ein Kontrolllicht. Weißes Licht kennzeichnet den Ladevorgang, grünes Licht weist auf vollständige Aufladung hin und das rote Licht deutet darauf hin, dass das Produkt aufgeladen werden muss.
4. Stelle sicher, dass die weiße Basis sorgfältig befestigt ist, bevor das Produkt im Außenbereich genutzt wird.

Hinweis: Der vollständige Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde und 30min und sorgt für ca. 100 Stunden Leuchtzeit. Wir empfehlen, das Produkt vor dem Ersteinsatz vollständig aufzuladen.

Sollte dein Produkt mit einer Fernbedienung geliefert werden:

Schalte das Produkt auf die ON Position. Anschließend kann die Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten und zum Aktivieren des Timers genutzt werden.

lights4fun®

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores.

FUNCIONAMIENTO

1. Gira firmemente la unidad inferior blanca para acceder al interruptor ON/OFF/TIMER y al puerto de carga.
2. Desliza el interruptor a la posición de encendido (ON) para encender la luz. Para activar la función del temporizador, desliza el interruptor a la posición de temporizador (TIMER) y permanecerá encendida durante 6 horas. Pasado ese tiempo, se apagará automáticamente y volverá a encenderse a la misma hora al día siguiente.
3. Para cargarla, conecta el cable incluido al puerto situado en la parte inferior del producto y enchúfalo a un puerto USB. Hay una luz indicadora en la parte inferior de la unidad. La luz blanca indica que la unidad se está cargando, la luz verde indica que está completamente cargada y la luz roja indica que la batería está baja.
4. Asegúrate de que la unidad inferior esté bien fijada a tus luces antes de colocarlas y usarlas al aire libre.”

Nota: una carga completa tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos y ofrece unas 100 horas de iluminación.

Se recomienda cargar completamente el producto después de recibirlo.

Si el producto incluye un mando a distancia:

Cuando el interruptor del producto está en la posición ON, el mando a distancia se puede usar para encender/apagar la luz o para programar el temporizador.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

MODE D'EMPLOI

1. Tournez fermement le couvercle blanc à la base pour accéder à l'interrupteur ON/OFF/TIMER et au port de charge.
2. Mettez l'interrupteur sur la position ON pour allumer vos lumières. Pour activer la fonction minuterie, faites glisser l'interrupteur sur la position TIMER et elles s'allumeront pendant 6 heures. Passé ce délai, elles s'éteindront automatiquement, puis se rallumeront à la même heure le lendemain.
3. Pour recharger votre produit, connectez le câble fourni au port situé sous la base et branchez-le sur un port USB. Il y a un voyant sous le produit. Le voyant blanc indique que le produit se recharge, le voyant vert indique qu'il est complètement chargé et le voyant rouge indique une faible puissance.
4. Assurez-vous de bien refermer le couvercle blanc avant d'utiliser l'appareil à l'extérieur.

N.B. – une charge complète prendra environ 1 h30 et fournira jusqu'à 100 heures d'illumination. Nous vous recommandons de charger complètement le produit dès réception.

Si votre produit est fourni avec une télécommande:

Lorsque l'interrupteur du produit est réglé sur ON, la télécommande peut être utilisée pour allumer/éteindre ou activer la minuterie.

lights4fun®

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo all'esterno.

FUNZIONAMENTO

1. Ruota saldamente l'unità inferiore bianca per accedere all'interruttore ON/OFF/TIMER e alla porta di ricarica.
2. Spostare l'interruttore su ON per accendere le luci. Per attivare la funzione timer, spostare l'interruttore su TIMER. Le luci rimarranno accese per 6 ore. Passate 6 ore, le luci si spegneranno automaticamente, e si riaccenderanno il giorno seguente alla stessa ora.
3. Per ricaricare, collegare il cavo fornito alla porta presente nella parte inferiore del prodotto e inserirlo in una porta USB. Nella parte inferiore dell'unità è presente un indicatore luminoso. La luce bianca indica che l'unità è in carica, la luce verde indica che è completamente carica, e la luce rossa indica che si sta scaricando.
4. Assicuratevi che l'unità inferiore sia ben fissata alle tue luci prima di posizionarle e utilizzarle all'aperto."

N.B. – la ricarica completa richiede circa 1 ora e 30 minuti, e fornirà circa 100 ore di illuminazione.

Si consiglia di ricaricare completamente il prodotto appena ricevuto.

Se il prodotto è dotato di un telecomando:

Quando l'interruttore del prodotto è impostato su ON, è possibile utilizzare il telecomando per accenderlo o spegnerlo, o impostare il timer.

*Supporting a brighter future. Discover more at **lights4fun.com/future**

SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit www.lights4fun.co.uk/surprise

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2024.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
CA25009-IB01-I

lights4fun®