



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is suitable for both indoor and outdoor use.

OPERATION

1. Fully unwind the leadwire/ lights as applicable.
2. Slide/unscrew/unclip the battery box to open.
3. Insert 3xC batteries and slide/screw/clip the compartment closed.
4. Press the switch to the ON position to illuminate your lights.

If your lights have a timer function, press the button to cycle through to the TIMER setting. Once selected the lights will illuminate for 6 hours, switch off and then automatically switch back on 18 hours later. They will continuously repeat this cycle. To de-activate the timer press the button to cycle through to the OFF or ON setting. (On some models the timer button may illuminate green when selected to indicate the timer setting is active.)

If your product is supplied with a remote control:

When the product switch is set to ON, the remote can be used to turn ON/OFF or set the timer. Please note, remote control is only compatible with this item.

If your product features multi function:

Press the function button to cycle through and select your favoured option.

lights4fun.

1. Combination. 2. In wave. 3. Sequential. 4. Slo glo. 5. Chasing/Flash. 6. Slow fade. 7. Twinkle/Flash
8. Steady on/ Static. 9. Off.

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich.

ANLEITUNG

1. Wickeln Sie die Beleuchtung und die Zuleitung vollständig auseinander.
2. Schieben/schrauben Sie das Batteriefach auf bzw. entriegeln Sie es.
3. Legen Sie 3x C Batterien ein und schieben/schrauben Sie das Batteriefach zu bzw. verriegeln Sie es.
4. Drücken Sie den Knopf, um die Lichter einzuschalten (ON).

Sollte das Produkt über einen Timer verfügen, drücken Sie den Knopf bis zur TIMER-Einstellung. Die Lichter leuchten dann für 6 Stunden, schalten sich automatisch aus und nach 18 Stunden wieder ein. Dieser Ablauf wird kontinuierlich fortgesetzt. Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie den Knopf erneut bis zur ON- oder OFF-Einstellung. (Bei einigen Modellen leuchtet der Timer-Knopf grün, wenn der Timer aktiviert ist.)

Wenn das Produkt eine Fernbedienung hat:

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

Wenn der Knopf am Produkt auf ON steht, kann die Fernbedienung benutzt werden, um die Lichter ein-/auszuschalten oder um den Timer zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung nur mit diesem Produkt kompatibel ist.

Wenn das Produkt mehrere Einstellungen hat:

Drücken Sie den Knopf, um zwischen den Einstellungen zu wechseln und den gewünschten Effekt auszuwählen.

1. Kombination aller Effekte.
2. In Wellen.
3. Aufeinanderfolgend.
4. Langsames Fließen.
5. Schnelles Aufblitzen.
6. Verblassen.
7. Funkelnder Blitz.
8. Dauerlicht.
9. Aus.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de vuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar, si echadas en los aparatos contenedores y centros de reciclaje locales. Este producto está diseñado para uso en interiores y exteriores.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrolle completamente el cable/luces cuando necesario.
2. Deslizar/desenrosar el compartimento de las baterías para abrirlo.
3. Inserte las pilas 3x C y deslizar/enrosar para cerrar el compartimento.
4. Presione el interruptor en la posición ON para iluminar las luces.

(En algunos modelos, el botón del temporizador puede iluminarse de verde para indicar que el

lights4fun®

temporizador esté activo.)

Si su producto incluye un mando a distancia:

Cuando el interruptor del producto esté en ON, el mando a distancia se puede utilizar para encender/apagar o ajustar el temporizador. Por favor tenga en cuenta que este telemando es solo compatible con este artículo.

Si su producto incluye múltiples funciones de iluminación:

Pulse el botón de función para seleccionar la opción favorita.

1. Combinación de efectos. 2. En onda. 3. Secuencial. 4. Encendido Lento. 5. Flash
6. Desvanecimiento lento. 7. Parpadeante. 8. Luz fija. 9. Apagado.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Piles pouvant être recyclées et peuvent être acceptées à votre centre de recyclage local. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

1. Déroulez complètement le câble / les lumières, s'il y a lieu.
2. Faites glisser / dévissez / déclipsez le boîtier à piles pour l'ouvrir.
3. Insérez les piles 3xC et faites glisser / vissez / clipsez le compartiment pour le fermer.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

4. Placez l'interrupteur sur ON pour allumer vos lumières.

Si le produit dispose d'une fonction minuterie, appuyez sur le bouton pour passer au réglage TIMER. Une fois sélectionnée, les lumières s'allumeront pendant 6 heures, s'éteindront puis se rallumeront automatiquement 18 heures plus tard. Elles répéteront continuellement ce cycle. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur le bouton pour passer au réglage OFF ou ON. (Sur certains modèles le bouton de la fonction minuterie peut s'illuminer en vert, quand sélectionné, pour confirmer qu'il est actif.)

Si votre produit est fourni avec une télécommande :

Lorsque l'interrupteur du produit est réglé sur ON, la télécommande peut être utilisée pour allumer / éteindre ou régler la minuterie. Veuillez noter que la télécommande est uniquement compatible avec cet article.

Si votre produit dispose d'un mode multi-fonction :

Appuyez sur le bouton de fonction pour parcourir et sélectionner votre option préférée.

*1. Combinaison. 2. En vague. 3. Séquentiel. 4. Slo glo. 5. Chassant / Flash. 6. Fondu lent
7. Twinkle / Flash. 8. Fixe / statique. 9. Arrêt.*

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate nelle

lights4fun.

riciclerie di zona. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni.

FUNZIONAMENTO

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione e/o le luci, se applicabile.
2. Far scorrere/svitare/sganciare lo sportellino del vano batterie per aprire.
3. Inserire 3x C pila/e e far scorrere/riavvitare/riagganciare per chiudere il vano.
4. Premere l'interruttore in posizione ON per accendere le luci.

Se il prodotto è dotato di funzione timer, può essere selezionata premendo il pulsante fino alla funzione TIMER e le luci resteranno accese per 6 ore, poi si spegneranno da sole. Le luci si riaccenderanno automaticamente dopo che saranno trascorse ulteriori 18 ore, alla stessa ora di quando è stata selezionata la funzione Timer. Per disattivare, premere di nuovo per raggiungere l'opzione OFF oppure ON. (Su alcuni modelli, il bottone si illuminerà in verde quando il timer è attivo)

Se il prodotto è dotato di telecomando:

Quando l'interruttore è posizionato su ON, il telecomando si può usare per accendere, spegnere e attivare il timer. Si prega di notare che questo telecomando è solo compatibile con questo articolo.

Se il prodotto è dotato di diverse funzioni/giochi di luci:

Premere il pulsante FUNCTION per selezionare l'opzione desiderata:

1. Combinazione di effetti.
2. Ad onda.
3. Sequenza.
4. Accensione lenta.
5. Flash
6. Spegnimento lento.
7. Scintillio.
8. Statico.
9. Spento.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit www.lights4fun.co.uk/surprise

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
LLIP44-3XC-IB01-I

lights4fun®