

*Plug-in lights*

**INSTRUCTIONS**

**ANLEITUNG**

**MODE D'EMPLOI**

**ISTRUZIONI**

**INSTRUCCIONES**

## **IMPORTANT**

This is a 230v mains voltage product - while we recommend for it to be used outdoors, it can also be used indoors.

We advise that you use a 'circuit breaker' with these lights, as well as an outdoor weatherproof box.

Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee.

This product must only be powered with a Lights4fun PR starter plug.

Do not attempt to connect any accessories or additional sets of lights whilst the product is connected to the mains power.

Do not attempt to connect any other manufacturer's products to this lighting set. Only connect with products and accessories in the Lights4fun PR range.

These bulbs are designed for long life and are non-replaceable. Do not attempt to change or repair them.

Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely.

## **OPERATION**

1. Connect the plug to your lights following the instructions included within the packaging.
2. Use the button on the timer box, located on the lead cable, to choose a timer option from the list below:
  - i. Winter (8hrs on/16hrs off). Press the button once and the red light will flash quickly. Perfect for long winter nights.
  - ii. Dawn & Dusk (8hrs on/6hrs off/2hrs on/8hrs off). Press the button again for medium flash. For that added sparkle morning and night.
  - iii. Summer (4hrs on/20hrs off). Press the button again for a long flash. Great for late summer evenings.
  - iv. Press the button again and your lights will stay permanently on.

## **ACHTUNG**

Dies ist ein 230V Produkt, obwohl wir die Verwendung im Außenbereich empfehlen, kann dies auch im Innenbereich verwendet werden.

Wir empfehlen die Nutzung eines Schutzschalters sowie einer wetterbeständigen Box.

Bei Modifikationen an der Ware erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

Das Produkt darf ausschließlich nur mit einem Lights4fun PR Start Kabel betrieben werden. Schließen Sie keine zusätzlichen Lichter oder Zubehör an das Produkt während es am Strom angeschlossen ist.

Schließen Sie auf keinen Fall Lichter oder Zubehör aus anderer Herstellung an. Bitte verwenden Sie ausschließlich Lights4fun Lichter oder Zubehör aus der PR Serie.

Bitte nehmen Sie keine Reparaturen an der Ware vor . Die Birnen sind langlebig und nicht austauschbar.

Bitte reparieren Sie keine defekten oder beschädigten Kabel. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend.

## **ANLEITUNG**

Wählen Sie die perfekte Beleuchtungsdauer für gemütliche Sommerabende oder lange Winternächte.

1. Schließen Sie den Stecker an Ihre Beleuchtung an, so wie in der Anleitung beschrieben.
2. Drücken Sie, wie folgt, den Knopf auf der Timer Box um folgende Leuchtdauer zu wählen:
  - a. 1x drücken - 8 Std. an/ 16 Std. aus.
  - b. 2x drücken - 8 Std. an/ 6 Std. aus + 2 Std. an/ 8 Std. aus.
  - c. 3x drücken - 4 Std. an/ 20 Std.
  - d. 4x drücken - Dauerbeleuchtung.

## IMPORTANT

Il s'agit d'un produit 230v. Bien que nous vous conseillons de l'utiliser à l'extérieur, il peut aussi être utilisé à l'intérieur.

Nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur pour le branchement de ces guirlandes lumineuses ainsi que celle d'une prise étanche.

Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie.

La prise Lights4fun « PR » est la seule source d'alimentation compatible avec ce produit.

Ne modifiez en aucun cas le circuit, en ajoutant un accessoire ou une guirlande, lorsque celui-ci est branché sur secteur.

N'essayez pas de raccorder le moindre produit d'un autre fabricant que Lights4fun. La gamme de lumières «PR » de Lights4fun ne fonctionne qu'en utilisant les accessoires spécialement conçus pour.

Les ampoules de ces lumières sont des ampoules longues durées et elles ne peuvent en aucun cas être remplacées. N'essayez surtout pas de les changer ou de les réparer.

Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution.

## MODE D'EMPLOI

1. Connectez la prise à vos lumières en suivant les instructions incluses dans l'emballage.
2. 2. Utilisez le bouton de la boîte de minuterie, située sur le câble d'alimentation, afin de sélectionner une option de minuterie dans la liste ci-dessous:
  - i. Hiver (8h allumé / 16h éteint) Appuyez une fois sur le bouton et le voyant rouge clignotera rapidement. Parfait pour les longues nuits d'hiver.
  - ii. Aube & Crépuscule (8h allumé / 6h éteint / 2h allumé/ 8h éteint). Appuyez de nouveau sur le bouton pour un flash moyen. Pour une touche étincelante matin et soir.
  - iii. Été (4h allumé/ 20h éteint) Appuyez de nouveau sur le bouton pour un long clignotement. Idéal pour les soirées tardives estivales.
  - iv. Appuyez de nouveau sur le bouton et vos lumières resteront allumées en permanence.

## **IMPORTANTE**

Questo prodotto ha un voltaggio di 230v; ne raccomandiamo l'uso in esterni ma può anche essere utilizzato in interni.

Per queste luci vi consigliamo l'uso di un interruttore magnetotermico (o automatico) e di una scatola stagna.

Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia.

Questo prodotto deve essere utilizzato solamente con l'alimentatore per prodotti della gamma Lights-4fun PR.

Non connettere altri accessori o altri set di luci quando il prodotto è connesso alla rete elettrica.

Non connettere prodotti di altre marche a questo set di luci. Connettere solo con prodotti e accessori della gamma Lights4Fun PR.

Queste lampadine sono progettate per essere durevoli e non sono sostituibili. Non provare a cambiarle o ripararle.

Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro.

## **FUNZIONAMENTO**

1. Collegare la spina alle luci seguendo le istruzioni contenute nella confezione.
2. Premere il pulsante sulla scatola del timer, che si trova sul cavo di alimentazione, per scegliere un'opzione dalla seguente lista :
  - i. Inverno (le luci rimarranno accese per 8 ore e spente per 16 ore) Premere il pulsante una volta e la spia rossa lampeggerà rapidamente. Opzione perfetta per le lunghe notti invernali.
  - ii. Alba e Tramonto (8 ore accese/6 ore spente/2 ore accese/8 ore spente). Premere nuovamente il pulsante per ottenere un lampeggio medio. Opzione perfetta per un tocco scintillante mattina e sera.
  - iii. Estate (4 ore accese/20 ore spente). Premere nuovamente il pulsante per ottenere un lampeggio lungo. Ottimo per le tarde serate estive.
  - iv. Premere nuovamente il pulsante e le luci rimarranno permanentemente accese.

## IMPORTANTE

Este producto tiene voltaje de 230v; recomendamos el uso en exteriores pero se puede también utilizar en interiores.

Aconsejamos que se utilice un interruptor magnetotérmico (o automático) y una caja estanca.

No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía.

Este producto se debe utilizar solamente con un cable de alimentación por los productos Lights4fun PR.

No conecte ningún accesorio o set de luces mientras el producto esta conectado a la corriente.

No conecte productos de otros fabricantes a este set de luces. Conectar solamente con otros productos de la gama Lights4fun PR.

Estas bombillas están concebidas para ser duraderas y no se pueden sustituir. No intente sustituir las o repararlas.

No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Deshágase de este producto en manera segura.

## FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el enchufe a las luces siguiendo las instrucciones incluidas en el envase.
2. Use el botón en la caja del temporizador, ubicado en el cable de alimentación, para elegir una opción de temporizador de la lista siguiente:
  - i. Invierno (las luces quedarán encendidas durante 8 horas y apagadas durante 16 horas). Presione el botón una vez y la luz roja destellará rápidamente. Ideal para las largas noches de invierno.
  - ii. Amanecer y Anochecer (8 horas encendidas/6 horas apagadas/2 horas encendidas/8 horas apagadas). Presione de nuevo el botón para obtener un destello medio. Ideal para dar un toque de brillo mañana y tarde.
  - iii. Verano (4 horas encendidas/20 horas apagadas). Presione de nuevo el botón para obtener un des tello largo. Ideal para las noches veraniegas.
  - iv. Presione el botón otra vez y las luces permanecerán encendidas.