

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is intended for indoor use only.

OPERATION

1. Insert 2 x AAA batteries into the remote control.
2. Turn the light on using the button on the underside of the unit.
3. Use the remote control to select the desired illumination time using the 2H, 4H, 6H or 8H buttons. The light will switch off after the desired length of time, and automatically switch back on at the same time the following day. When the product switch is ON, the remote control can be used to turn it ON/OFF.
4. The brightness of the lights will initially be set to 100% when first switched on. Use the – and + buttons on the remote control to adjust this. The item can be dimmed to 75%, 50% and 25% of initial brightness and will remain at the specified brightness when the timer function is in use.
5. To charge the light, connect the cable provided to the port underneath the light, and plug into a USB port. We recommend charging the unit fully before the first use.

N.B. – a full charge will take approximately 1 hour and 30 minutes, and will provide approximately 6 hours of illumination time if set to maximum brightness. If replacing the battery, please use the following battery type only – NI-MH AA 800MAH 1.2V

lights4fun®

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind fest verklebt und nicht austauschbar. Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite. Dieses Produkt ist für den Innengebrauch konzipiert.

ANLEITUNG

1. Lege 2x AAA-Batterien in die Fernbedienung ein
2. Schalte das Licht mit der Taste an der Unterseite des Geräts ein
3. Wähle auf der Fernbedienung mit den Tasten 2H, 4H, 6H oder 8H die gewünschte Beleuchtungszeit aus. Das Licht schaltet sich nach der gewünschten Zeitspanne aus und schaltet sich am nächsten Tag zur gleichen Zeit automatisch wieder ein. Wenn der Produktschalter eingeschaltet ist, kann die Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten verwendet werden
4. Die Helligkeit der Lichter wird beim ersten Einschalten auf 100% eingestellt. Verwende zum Einstellen die Tasten - und + auf der Fernbedienung. Der Artikel kann auf 75%, 50% und 25% der Ausgangshelligkeit gedimmt werden und bleibt bei der Verwendung der Timer-Funktion auf der eingestellten Helligkeit
5. Um die Leuchte aufzuladen, schließe das mitgelieferte Kabel an den Anschluss an der Unterseite der Leuchte an und stecke es in einen USB-Anschluss. Wir empfehlen das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

Hinweis: Eine vollständige Aufladung dauert etwa 1 Stunde und 30 Minuten und bietet bei maximaler Helligkeit eine Beleuchtungszeit von 6 Stunden. Wenn du die Batterien austauschst,

verwende bitte nur den folgenden Batterietyp: NI-MH AA 800 MAH 1,2V.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de vuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar, si echadas en los apósitos contenedores y centros de reciclaje locales. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

FUNCIONAMIENTO

1. Inserta 2 pilas AAA en el mando a distancia.
2. Enciende la luz pulsando el botón situado en la parte inferior de la unidad.
3. Selecciona en el mando a distancia el tiempo que quieres que permanezca encendida con los botones 2H, 4H, 6H u 8H. La luz se apagará cuando haya transcurrido el tiempo deseado y volverá a encenderse automáticamente a la misma hora al día siguiente. Cuando el interruptor del producto está en modo ON, se puede encender y apagar utilizando el mando a distancia.
4. El brillo de la luz se ajustará inicialmente al 100% cuando se encienda por primera vez. Utiliza los botones - y + del mando a distancia para regularlo. La unidad puede atenuarse al 75 %, 50 % y 25 % del brillo inicial y mantendrá el brillo especificado mientras el temporizador esté en marcha.
5. Para cargar la luz, conecta el cable incluido al puerto situado en la parte inferior de la luz y enchúfalo a un puerto USB. Se recomienda cargar completamente la unidad antes del primer uso.

lights4fun®

Nota: una carga completa tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos y ofrece unas 6 horas de iluminación si se ajusta el brillo al máximo. Al reemplazar las pilas, utiliza solo las de tipo AA NiMH, 800 mAh, 1.2 V.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Les piles peuvent peut-être être recyclées et acceptées à votre centre de recyclage local. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

MODE D'EMPLOI

1. Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.
2. Allumez la lumière à l'aide du bouton situé sous le produit.
3. Utilisez la télécommande pour sélectionner la durée d'éclairage souhaitée (2H, 4H, 6H ou 8H). La lumière s'éteindra après la durée sélectionnée et se rallumera automatiquement à la même heure le lendemain. Lorsque l'interrupteur du produit est en position ON, la télécommande peut être utilisée pour l'allumer/l'éteindre.
4. La luminosité des lumières sera initialement réglée sur 100 % lors de la première mise en marche. Utilisez les boutons – et + de la télécommande pour régler le degré de luminosité. Vous pouvez réduire la luminosité à 75 %, 50 % ou 25 % de la luminosité initiale. Lorsque la fonction de minuterie est utilisée, la lumière sera automatiquement allumée au degré précédemment sélectionné.
5. Pour charger la lampe, connectez le câble fourni au port situé sous la lampe et branchez-

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

le sur un port USB. Nous vous recommandons de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

N.B. – une charge complète prendra environ 1 heure et 30 minutes et fournira environ 6 heures de temps d'éclairage s'il est réglé sur la luminosité maximale. Si vous remplacez la batterie rechargeable, veuillez utiliser uniquement le type de batterie suivant - NI-MH AA 800MAH 1.2V.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate nelle riciclerie di zona. Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo all'esterno.

FUNZIONAMENTO


1. Inserire 2 batterie AAA nel telecomando.
2. Accendere la luce utilizzando il pulsante sulla parte inferiore dell'unità.
3. Usare il telecomando e premere i pulsanti 2H, 4H, 6H o 8H a seconda del tempo di illuminazione desiderato. La luce si spegnerà una volta terminato il periodo di tempo desiderato e si riaccenderà automaticamente il giorno seguente alla stessa ora. Quando l'interruttore del prodotto è su ON, è possibile utilizzare il telecomando per accenderlo o spegnerlo.
4. Alla prima accensione, la luminosità delle luci sarà impostata automaticamente su 100%. Per regolare il livello di luminosità, usare i pulsanti – e + del telecomando. La luminosità

lights4fun®

può essere impostata al 75, 50 o 25% e si manterrà nella luminosità specificata quando la funzione timer è in uso.

5. Per ricaricare la luce, collegare il cavo fornito alla porta presente nella parte inferiore della luce e inserirlo in una porta USB. Si consiglia di caricare completamente l'unità prima del primo utilizzo.

N.B. – la ricarica completa richiede circa 1 ora e 30 minuti, e fornirà circa 6 ore di illuminazione (se la luminosità è impostata su 100%). Sostituire la batteria solo con il seguente tipo di batteria: NI-MH AA 800MAH 1.2V.



AARDMAN, SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TRADE MARKS OF AARDMAN ANIMATIONS LIMITED 2023. ALL RIGHTS RESERVED.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2023.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
STS002-IB01-1

lights4fun [★] **AARDMAN**