



Sustainability  
Focused\*



2 Year  
Guarantee

*lights4fun*®

---

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.  
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.  
ISTRUZIONI.

## **EN. IMPORTANT**

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

## **OPERATION**

1. Secure the figure to the stand, using the bolt and wing nut provided.
2. If supplied with cable ties, these may be used to further secure the product.
3. Connect your lights to the end of the transformer lead wire, and if applicable, ensure all connectors are connected throughout the product.
4. Secure the base into position using the metal pegs supplied
5. To illuminate your product, press the ON button on the plug. If your lights have a timer function, press the button to select TIMER, and they will illuminate for six hours, automatically turn off, and then come back on eighteen hours later.

---

## **DE. WICHTIG**

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für

***lights4fun***<sup>®</sup>

den Innen- sowie Außenbereich. Der enthaltene Transformator wurde für den Gebrauch mit diesen Lichtern hergestellt und darf in keiner Weise modifiziert oder durch einen anderen ersetzt werden. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist.

## **ANLEITUNG**

1. Befestige die Figur mit der mitgelieferten Schraube und Flügelmutter am Ständer.
  2. Wenn Kabelbinder im Lieferumfang enthalten sind, kannst du diese zur weiteren Sicherung der Figur verwenden.
  3. Schließe deine Lichter an das Ende des Transformatorkabels an und stelle sicher, dass alle Anschlüsse im gesamten Produkt angeschlossen sind.
  4. Befestige die Bodenhalterung mit den mitgelieferten Metallstiften.
  5. Um deine Figur zu beleuchten, drücke die ON-Taste am Stecker. Wenn deine Lichter über eine Timer-Funktion verfügen, drücke die Timer-Taste um den Timer auszuwählen. Deine Figur leuchtet dann 6 Stunden und schaltet sich danach automatisch aus. Nach 18 Stunden schaltet sie sich dann wieder automatisch ein.
- 

## **ES. IMPORTANTE**

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. El enchufe proporcionado está diseñado específicamente por estas luces. No modificar o sustituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden sostituir. Desenchufar de la toma

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

de corriente cuando no esté en uso.

## **FUNCIONAMIENTO**

1. Fija la figura al soporte con el tornillo y la tuerca de mariposa incluidos.
  2. El producto también puede fijarse mejor con bridas si estas vienen incluidas.
  3. Conecta la luz al conector del transformador y, si es necesario, asegúrate de que todas las conexiones del producto están bien conectadas.
  4. Fija la base en su sitio utilizando las estaquillas metálicas incluidas.
  5. Pulsa el botón de encendido (ON) del interruptor para encender el producto. Si las luces cuentan con función de temporizador, pulsa el botón para seleccionar el temporizador (TIMER) y se encenderán durante 6 horas, se apagarán automáticamente y volverán encenderse 18 horas más tarde.
- 

## **FR. IMPORTANT**

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur fourni a été conçu spécialement pour un usage avec ces luminaires. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

***lights4fun***®

## MODE D'EMPLOI

1. Fixez la figurine au support à l'aide de la vis et de l'écrou à oreilles.
  2. Si des serre-câbles sont fournis avec votre figurine, utilisez-les pour sécuriser davantage le produit.
  3. Connectez vos lumières au câble du transformateur et, si votre figure contient des parties à connecter, assurez-vous qu'elles soient toutes bien reliées.
  4. Fixez la base en position à l'aide des piquets de fixation en métal fournis.
  5. Pour éclairer votre produit, appuyez sur le bouton ON de la prise. Si vos lumières ont une fonction de minuterie, appuyez sur le bouton pour sélectionner TIMER, et elles s'allumeront pendant six heures, s'éteindront automatiquement, puis se rallumeront dix-huit heures plus tard.
- 

## IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smettere in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. La presa fornita è stata specificatamente progettata per queste luci. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.

## FUNZIONAMENTO

1. Fissare il personaggio sul supporto, usando il bullone con dado a farfalla in dotazione.

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

2. Se è dotato di fascette ferma-cavo, possono essere utilizzate per fissare ulteriormente il prodotto.
  3. Collegare le luci all'estremità del cavo conduttore del trasformatore e, se possibile, assicurarsi che tutti i connettori del prodotto siano ben collegati.
  4. Fissare la base in posizione usando i perni in metallo forniti
  5. Per accendere la lampada, premere il pulsante ON sulla spina. Se le luci hanno la funzione timer, premere il pulsante per selezionare TIMER. Le luci rimarranno accese per 6 ore, dopodiché si spegneranno automaticamente e si riaccenderanno dopo 18 ore.
- 

***lights4fun***®

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

# SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.  
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit [www.lights4fun.co.uk/surprise](http://www.lights4fun.co.uk/surprise)

---

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,  
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.  
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.  
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.  
PLIP44-XX24001-IB01-I

*lights4fun*®